

INDSLUSNING AF Udstyr DER IKKE KAN TÅLE BRINTOVERILTE-GASNING

Efter en aftale med en dyretekniker afleveres udstyret ved gasslusen.

Udstyret skal være rengjort inden det kan desinficeres! Dette er forskerens ansvar. Hvis udstyret ikke er rengjort vil dette forsinke indslusningsprocessen da vi ikke kan tage i mod udstyret før det er gjort rent.

Vi behandler med Virkon S og derefter NaOH.

Efterfølgende skal der gå et døgn inden udstyret kan tages i brug.